

GUIA RAPIDA DE PUESTA EN MARCHA

- A) CONECTAR ALIMENTACION**
- B) CONECTAR SENSOR DE TEMPERATURA**
- C) CONECTAR SALIDA DE CONTROL**
- D) INICIAR EL PROCESO CON LA MAQUINA A TEMPERATURA AMBIENTE**

- 1) FUN + ◀ ELEGIR TIPO DE TERMOCUPLA (TECLAS ▼ ▲)
- 2) FUN ELEGIR UN VALOR DE TEMPERATURA DE TRABAJO (TECLAS ▲ ▼ ◀)
- 3) FUN (bP NO CAMBIAR)*
- 4) FUN CARGA TIEMPO CONTROL (tC) (TIPICO 15 SEG.) (TECLAS ▲ ▼ ◀)
- 5) FUN (t int NO CAMBIAR)*
- 6) FUN (td IF NO CAMBIAR)*
- 7) FUN (SP2 NO CAMBIAR)
- 8) FUN (nSP2 NO CAMBIAR)
- 9) FUN (H 15t NO CAMBIAR)
- 10) FUN (t_52 NO CAMBIAR)
- 11) FUN (FRn NO CAMBIAR)
- 12) FUN (H FR NO CAMBIAR)
- 13) FUN (n id NO CAMBIAR)
- 14) FUN (nSPt NO CAMBIAR)
- 15) FUN + (▲ HASTA VER AUTO)

EN ESTA CONDICION EL CONTROL REALIZARA UN CICLO DE AUTO CALIBRACION Y CALCULARA LOS PARAMETROS PID (MARCADOS CON *).

ESTA OPERACION PUEDE DEMORAR VARIOS MINUTOS, PROVOCA SUCESIVOS CALENTAMIENTOS Y ENFRIAMIENTOS. PARA AJUSTES MAS FINOS Y PROGRAMACION DEL RESTO LEER EL MANUAL.

- 16) FUN FIN DE LA PROGRAMACION INICIA AUTOTUNING



AV. H. Yrigoyen 2166 (1870) - Avellaneda -
Tel: 4218-1840 / Fax: 4218-1844
E-mail: caipe@sion.com / Web: www.caipe.com

MARZO 2000